

Parquet massif

Voici les étapes à réaliser impérativement après l'achat d'un parquet appartenant à l'un de ces fournisseurs :

Fournisseurs : PARQUETERIE FRAYSSE, PARQUETERIE BERRICHONNE, DESIGN PARQUET, IMBERTY

Pour des raisons de garantie fournisseurs, et surtout pour que vous n'ayez aucune mauvaise surprise, la pose de votre parquet devra être réalisé selon les DTU 51-1 (pose collée), 51-2 (pose clouée) et 51-11 (pose flottante)

Plusieurs points importants sont à respecter :

- Le parquet doit être stocké dans un endroit parfaitement sec, à l'abri de l'humidité et de la condensation de vapeur d'eau
- Le parquet massif doit être stocké pendant plusieurs jours dans la pièce à parqueter pour permettre au bois de s'équilibrer à l'hygrométrie de l'air ambiant
- Le support en béton doit présenter une humidité n'excédant pas 3% de la masse sèche
- Le joint périphérique doit être scrupuleusement respecté
- Les lames de rives et d'extrémité doivent être arrêtées à une distance comprise entre 8 et 10 mm des murs et cloisons. (dilatation du parquet)
- Les lames massives doivent être fixées par clouage avec des pointes à tête plate ou à tête homme
- Les lames larges sont déconseillées dans les locaux à forte variation d'humidité

• PARQUETERIE FRAYSSE

Les fabrications sont destinées à être utilisées à une hygrométrie comprise entre 50 et 60%, pour une température ambiante d'environ 20°C

• IMBERTY

L'entretien commence par une bonne prévention :

- Utilisation de chaussure non agressives et parfaitement essuyées de tout corps étrangers (gravillons)
- Prévoir des patins de feutre sous les pieds de meubles
- L'entretien se fait en dépoussiérant au balais ou à l'aspirateur
- On peut également nettoyer plus spécifiquement avec une serpillière très légèrement humide ou avec des produits adaptés à la finition appliquée

• DESIGN PARQUET

Gamme NAVILAM

Le fournisseur ne garantit le parquet que si celui ci a été mis en œuvre selon les prescriptions indiquées dans la notice technique incluse

FINITION

- Laisser sécher le joint au minimum 48 h
- Poncer le parquet à l'aide d'une ponceuse orbitale afin d'éliminer les traces de joint et de couler les fils du bois
- Assurer un balayage du sol ou passer l'aspirateur afin d'éliminer les poussières
- Appliquer 2 couches de *Navihuile* avec un intervalle de 12h
- Absorber le surplus d'huile avec un chiffon propre

ENTRETIEN

- Pour garder l'éclat de votre *Navilam* il suffit de vaporiser sur votre parquet spécial salle de bain de l'huile conditionnée sous forme de spray ou bidon
- Puis essuyer à l'aide d'un chiffon propre

Un entretien régulier (huilage) est obligatoire (au moins une fois par mois)

Gamme Courante

- Le parquet est compatible sur sol chauffant basse température sauf le parquet 22mm
- Les colis de parquet brut doivent être ouverts 4 à 5 jours avant la pose
- Les colis de parquet fini doivent l'être au démarrage de la pose
- En cas de pose sur un dallage en terre plein ou sur vide sanitaire, il est impératif de s'assurer qu'il existe une isolation contre les remontées éventuelles d'humidité
- Attention de ne pas mettre de colle sur les lames
- Pour les parquets bruts, prévoir un temps de repos de 8 jours avant d'effectuer la finition
- Il est impératif de mettre le chauffage en marche 4 semaines avant la pose

• HARO

La surface du parquet subit une certaine usure naturelle proportionnelle à la sollicitation à laquelle il est soumis. Plus on ménage la surface pendant les premiers jours, plus on augmente sa longévité. Attention donc de ne pas pousser des meubles ou des objets lourd pendant les premiers jours. Après la pose et pendant les premières semaines, il est absolument déconseillé de mettre des tapis sur les parquets huilés ou cirés

- La préservation du sol *Haro* et le bien être des habitants exigent une température ambiante d'environ 20°C et une humidité relative de l'air d'environ 50 à 60%
- Si pendant la période de chauffage, l'humidité de l'air descend bien en dessous de ce niveau, nous conseillons d'utiliser un évaporateur, afin d'éviter un assèchement trop important du parquet
- Pour conserver votre sol *Haro* intact, il est recommandé de poser des feutres sous les pieds des chaises et tables et de placer un paillason à l'entrée. (Protection du sol contre l'humidité, la saleté, et le sable)
- Les tapis de polycarbonate sont conseillés sous les fauteuils et les sièges de bureau à roulettes